

MANUAL DE SERVICIO

LAVARROPAS AUTOMÁTICO WHIRLPOOL AWM 450

ÍNDICE

Características técnicas	pg. 2 - 4
Vistas explosivas	pg. 5 - 6
Listado de componentes	pg. 7 - 9
Diagrama de cableado	pg. 10
Circuito eléctrico	pg. 11
Diagrama de impulsos	pg. 12

Código del manual: **4801 729 37323** Fecha de lanzamiento: **Julio 1998**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


1.	Dimen a) b) c)	siones: Altura Ancho Profundidad	85 59.5 51	cm cm cm
2.	Peso r	eto	72	kg
3.	Especia) b) c) d)	ficaciones eléctricas: Tensión Frecuencia Consumo Fusible	230 50 2.3 10	V Hz kW A
4.	Tambo a) b)	r: Volumen Velocidad de giro: i) lavado ii) centrifugado	42 54 500	l rpm rpm
5.	Capac a) b) c) d)	dad: Algodón Sintéticos Delicados Lana	4.5 2 1.5 1	kg kg kg kg
6.	Carga a) b) c)	de agua: lavado: i) Algodón / Sintéticos ii) Delicados / Lana iii) Rebalse enjuague rebalse	s 6 16.5 30 16 30	
7.	Corrie	nte nominal: Contactos: i) 11 - 12 ii) 11 - 14 iii) 11 - 16 Sistema de contactos: i) 11 - 12 - 14 ii) 11 - 16		A A A e acople rápido e acople lento
8.	Cierre a) b) c)	de puerta: Tiempo necesario para: i) cierre ii) apertura Tensión nominal Corriente nominal contacto	3 - 6 60 - 90 230 4 - 5: 16	seg. seg. V A
9.	Resist a) b) c) d)	encia de calentamiento: Tipo Tensión Consumo Resistencia	tubular con 230 2050 25.8	térmico V W Ω

10.	a) 7 (b) (c) F (d) 7 (e) F (f) 7 (ii) (iii) g) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e	alimentación: Temp. máxima agua Caudal (< 1 bar) Rango de presiones Tensión nominal Frecuencia Tensión apertura: i) < 6 bar ii) 6 - 10 bar Corriente nominal Consumo nominal Resistencia nominal a 2	20°C	60 8 0.5 - 10 220 - 240 50 160 170 35 6 4060	°C I/min bar V Hz V V mA VA
11.	a) 7 b) 0 c) 0 d) F e) F f) F	de desagote (sincróni Tensión nominal Corriente nominal Consumo nominal Frecuencia Resistencia (bobina) Protección motor Capacidad (1.25 m)	ica):	230 0.3 34 50 155 +/- 7% no 14 +/- 2	V A W Hz Ω
12.	b) N c) 7 d) F	Tipo Marca Tensión nominal Frecuencia Cantidad de impulsos		electromecánic Eaton EC 4522 230 50	
13.	b) [i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Algodón / Sintéticos: Algodón / Stop Delicados: Algodón / Sintéticos: Algodón / Stop Delicados: Algodón / Stop Delicados: Algodón / Sintéticos: Algodón / Si		01 - 05 06 - 19 20 - 32 33 - 36 37 - 38 - 46 47 - 55 56 - 59 60 - 40 - 46 47 - 55 56 - 59 60	
14.	a) N i ii b) E c) (d) F iii	n de tensiones (ver cir Motor: i) lavado ii) centrifugado Bomba Cierre puerta Presostato i) vacío ii) lleno Válvula	A2-D12/C12 A2-D11 A4-B2 A8-B12 A4-B3 A4-B4 A4-C3 B2-B8	230 230 230 230 230 230 230 230 230 230	V V V V V

15. Motor:

- a) Tipo 2/16 158/Wh i=1 : 6,5
- b) Resistencia contactos:
 - 1 2 80 +/- 7% Ω ii) 1 - 3 41 +/- 7% Ω iii) 1 - 4 80 +/- 7% Ω 17.5 +/- 7% iv) 1 - 5 Ω 2 - 4 94 +/- 7% v) Ω
- 16. Filtro antiinterferencia:
 - a) Tipo KPB 7325
 - b) Tensión nominal 230 V c) Capacidad nominal 100nFx1 + 2x0,022 nFY2
 - d) Resistencia nominal 1 $M\Omega$
- 17. Capacitor:
 - a) Capacitancia 16 μF b) Tensión nominal 450 V
- 18. Termostato variable:
 - a) Tensión nominal 230 V b) Corriente nominal 16 (4) A c) Rango de temperaturas 87 °C
- 19. Identificación de los switchs:
 - a) Encendido / apagado SM b) 1/2 carga SHL c) Lavado con agua fría SCW





LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
001 0	4819 440 19716	Gabinete
011 0	4819 462 48472	Pie variable
021 0	4819 440 19715	Frente
021 1	4812 440 19343	Tapa filtro bomba desagote
024 0	4819 440 19844	Panel posterior
025 0	4812 440 19345	Placa frontal de soporte
030 0	4819 440 19788	Tapa de maquina
040 0	4812 417 18793	Bisagra
053 0	4819 440 19791	Zócalo
061 0	4812 466 88458	Contrapeso superior
061 1	4812 466 88459	Contrapeso frontal
080 0	4812 529 18036	Amortiguador
084 0	4812 466 58001	Asiento resorte suspensión
086 2	4812 401 18412	Traba inferior amortiguador
110 0	4812 498 18139	Manija de puerta
130 0	4812 417 28046	Pestillo
130 1	4812 417 28045	Eje de pestillo
131 0	4812 417 28047	Inserto superior traba puerta
131 1	4812 417 28048	Inserto inferior traba puerta
141 0	4812 450 68219	Vidrio de puerta
143 0	4812 440 19342	Marco de puerta externo
144 0	4812 459 28043	Marco de puerta interno
144 1	4812 498 18137	Botón regulación pestillo
144 2	4812 492 58023	Resorte regulación pestillo
144 3	4812 290 68153	Tope de regulación pestillo
190 0	4812 460 68527	Fuelle embocadura
190 1	4812 492 18017	Abrazadera fuelle interna
190 2	4819 530 58059	Abrazadera fuelle externa
200 1	4819 418 18332	Cuba lado fuelle
200 2	4819 418 18331	Cuba lado rodamientos
200 3	4819 310 39301	Conjunto de rodamientos
200 4	4812 290 88054	Clip fijación cuba
220 0	4819 418 18329	Tambor
271 0	4812 358 18056	Correa poli V 1250 j5
272 0	4819 528 88112	Polea diámetro
292 0	4812 530 58101	Junta
301 0	4819 453 28176	Panel de control
303 0	4819 498 78407	Frente dispenser detergente
331 0	4819 412 58776	Perilla timer
331 1	4812 413 18198	Acople perilla


LISTADO DE COMPONENTES


Pos.	Código Service	Descripción
332 0	4812 410 28562	Botón
354 1	4819 134 48501	Lámpara piloto
401 0	4819 361 58182	Motor 2/16 polos
420 0 421 0	4819 121 18268 4812 121 18142	Capacitor Filtro antiinterferencia
4210	4012 121 10142	riillo antiintenerencia
430 0 451 0	4819 361 18436 4819 259 28932	Bomba Resistencia
490 0	4819 321 18161	Cable y ficha
490 1	4812 321 28367	Fijación cable y ficha a gabinete
504 0	4819 282 18743	Timer
551 0	4819 282 48312	Termostato
571 0	4812 271 28375	Electroválvula 1 vía
581 0	4812 271 28381	Presostato
620 1	4819 410 29005	Llave opciones de lavado
621 0	4819 410 29004	Switch ON/OFF
630 0	4812 280 58019	Microswitch puerta
701 0	4819 530 28848	Manguera de carga
701 1	4819 466 69704	Junta con filtro de entrada
702 0	4819 530 29019	Tubo válvula jabonera
707 0	4812 526 48031	Leva distribuidor
707 1	4812 526 48028	Boquilla
708 1	4812 530 48143	Codo jabonera cuba
711 0	4812 418 88026	Jabonera fija
712 0	4812 418 78047	Jabonera móvil
713 0	4812 418 88028	Contenedor detergente líquido
717 0	4819 321 28092	Cable acero comando distribuidor
717 1 717 2	4812 321 38013 4812 321 38012	Leva Registro cable distribuidor
717 2	4812 278 88007	Leva
717 5	4819 528 38444	Rueda comando timer
718 0	4812 526 48032	Sifón
718 1	4812 418 88024	Divisor cubeta detergente
753 1	4819 418 68234 4812 530 28826	Cámara aire presostato Tubo bomba filtro
754 0 754 1	4812 530 28832	Esfera válvula ecológica
1541	7012 330 20032	Laisia vaivula scologica
754 2	4812 530 28829	Marco válvula ecológica
760 0	4812 480 58075	Filtro bomba
760 1	4812 418 68138	Junta filtro bomba
781 0	4812 530 28831	Manguera de desagote
783 0	4812 530 28827	Manguera presostato

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
787 0 794 5	4812 530 28813 4812 530 58095	Tubo jabonera cuba Junta cierre pulmón
901 0	4819 401 18529	Abrazadera asiento válvula ecológica
901 2	4819 401 18868	Abrazadera tubo jabonera cuba
901 3	4812 401 18414	Abrazadera tubo bomba filtro
902 0	4812 290 88049	Marco
902 1	4812 255 18204	Soporte manguera
903 0	4812 255 18205	Soporte presostato
903 5	4812 290 88048	Soporte cableado
903 7	4819 401 18823	Acople tubo
903 9	4812 290 88046	Soporte cableado
910 0	4819 502 18445	Tornillo rodamiento, m8x25
910 1	4812 505 18368	Tuerca polea, m10
911 7	4812 903 08014	Tornillo, m5 x12
923 0	4812 532 18024	Arandela polea
931 0	4819 492 38139	Resorte suspensión
932 3	4812 492 58022	Resorte cierre puerta
932 5	4812 492 38359	Resorte leva distribuidor
941 0	4812 520 28002	Rodamiento 6203 2z c3
941 1	4819 520 18034	Rodamiento 6202-2z-c3
941 5	4819 526 48464	Cavidad rodamientos
952 0	4819 466 69882	Junta termostato
953 0	4819 532 78223	Retén rodamiento 45-20-9
953 1	4819 532 78222	Junta rodamiento
961 0	4812 321 48004	Tapa anclaje
990 0	4819 310 39227	Kit anclaje contrapeso superior
990 1	4819 310 39228	Kit anclaje contrapeso inferior
993 0	4812 530 48017	Codo manguera de desagote
993 2	4812 268 18016	Tornillo anclaje
993 3	4812 395 58004	Llave para desanclaje

00 Negro 11 Marrón





Capacitor Bomba Switch puerta Resistencia DSS

ĎΡ

PL Lámpara piloto PR Presostato

SNS Switch anulac. centrif. SRS Switch Flot

TIM Motor timer Electroválvula

